



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Карпинского, двл.99, офис 3

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для спальни «Фиеста» Шкаф для одежды 4-дверный


Габаритные размеры

Ширина: 1600

Высота: 2216

Глубина: 610

02-04.001



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) Г.К. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвое на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации
Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхности насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжирающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Набор мебели для спальни «Фиеста» Шкаф для одежды 4-дверный

02-04.001

БТС
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Карпинского, двл.99, офис 3

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенны для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой







Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля 4-х шарнирная накладная	14	шт.
	Направляющая роликовая 450 мм.	2	кмп.
	БТС № 1 Ручка "С-18" 192 мм	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Еврошуруп	30	шт.
	Заглушка(венге)	14	шт.
	Эксцентриковая стяжка	4	шт.
	Полкодержатель	32	шт.
	Шкант	8	шт.
	Фланец ф25мм	2	шт.
	Шуруп 4x16	78	шт.
	Гвоздь 2x20	220	шт.
	Под пятник	6	шт.
	Краб	40	шт.


Схема сборки Шкаф 4-х створчатый «Фиеста»




Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Боковина левая	2200	576	1	1
2	Боковина правая	2200	576	1	1
3	Перегородка левая	2084	576	1	1
4	Перегородка правая	2084	576	1	1
5	Крышка	1600	610	1	3
6	Вязка	1568	576	1	3
7	Вязка	776	576	1	3
8	Полка	380	560	8	3
9	Боковина ящика	450	200	4	3
10	Вязка ящика	718	200	2	3
11	Цоколь	100	1568	2	3
12	Усилие	80	776	1	3
13	Створка	2096	396	2	2
14	Створка левая	1590	396	1	2
15	Створка правая	1590	396	1	2
16	Фасад	250	796	2	3
17	ЛДВП	2112	400	2	1
18	ЛДВП	748	454	2	3
22	ЛДВП	792	527	4	1
19	Труба хром.	773		1	3
20	Брус соединительный	775		3	1

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1




Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине



ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону .