

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК,а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асbestosового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.  
Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок  
эксплуатации – 24 месяца.  
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,  
ул. Литвинова, д.56, корп. 2  
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,  
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель  
ООО "МКТ"  
ИНН 5835130030

Шкаф Ларс 1.2

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-RU.MH33.B.00309/19  
от 13.12.2019 г.



**MICON**

*Шкаф Ларс 1.2*



**(ВxШxГ)**  
**2100x1200x510**

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

| Спецификация на панели и профили |                      |       |        |        |
|----------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|
| Поз.                             | Наименование         | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1                                | Боковина левая       | 2084  | 490    | 1      |
| 2                                | Боковина правая      | 2084  | 490    | 1      |
| 3                                | Боковина средняя     | 1968  | 490    | 1      |
| 4                                | Крышка               | 1200  | 490    | 1      |
| 5                                | Дно                  | 1168  | 490    | 1      |
| 6                                | Вязка                | 776   | 490    | 2      |
| 7                                | Вязка                | 376   | 490    | 1      |
| 8                                | Полка                | 376   | 480    | 3      |
| 9                                | Цоколь               | 1168  | 100    | 2      |
| 10                               | Цоколь               | 398   | 100    | 1      |
| 11                               | Планка               | 776   | 200    | 1      |
| 12                               | Фасад                | 1996  | 396    | 2      |
| 13                               | Фасад с зеркалом     | 1996  | 396    | 1      |
| 14                               | Задняя стенка ЛДВП   | 1995  | 395    | 3      |
|                                  | Бруск соединительный | 1995  |        | 1      |
|                                  | Скалка               | 770   |        | 1      |

#### Фурнитура

|  |                               |      |
|--|-------------------------------|------|
|  | Еврошуруп 6.3x50              | 34шт |
|  | Штангодержатель металлический | 2шт  |
|  | Заглушка для еврошурупа белая | 17шт |
|  | Подпятник                     | 6шт  |
|  | Гвоздь                        | 90шт |
|  | Шуруп 3.5x16                  | 52шт |
|  | Петля накладная               | 8шт  |
|  | Ключ                          | 1шт  |
|  | Ручка С18/128мм Черный глянец | 3шт  |
|  | Петля полунакладная           | 4шт  |
|  | Полкодержатель                | 12шт |
|  | Шайба 3мм                     | 15шт |

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3






Рис.4



Установка и  
регулировка  
петель



**ВАЖНО!!!**



Замерьте диагонали собранного каркаса.  
Они должны быть равными (+-1,2мм).  
Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!